

# KARTA INFORMACYJNA

KATEGORIA: BALONY LATEKSOWE

The logo for PartyBox, featuring the brand name in a white, stylized, cursive font on an orange background.

Balony, produkt przeznaczony do dekoracji w pomieszczeniach i na zewnątrz. Do napełnienia powietrzem lub helem.

## OSTRZEŻENIA

- Nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Niebezpieczeństwo zadławienia nienadmuchanymi lub pękniętymi balonami.
- Trzymać nienadmuchane balony oraz opakowanie z dala od dzieci.
- Wymagany nadzór osoby dorosłej.
- Nie używać, jeśli masz alergię na lateks.
- W przypadku zastosowania sznurka o długości powyżej 2 metrów nie używać w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych ani podczas burzy.
- Wyrzucać natychmiast balony pęknięte lub uszkodzone.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem sprawdź, czy balony nie są uszkodzone.
- Balony należy nadmuchać za pomocą pompki do balonów, sprężonego powietrza lub helu (w zależności od przeznaczenia).
- Powoli pompuj powietrze / napełniaj helem, aż balon osiągnie pełny kształt i napięcie, ale nie przepętniaj go.
- Po napełnieniu balonu ostrożnie zdejmij go z pompki / dyszy napełniającej, aby nie dopuścić do przypadkowego wypuszczenia powietrza / helu.
- Zawiąż otwór balonu w węzeł, aby powietrze / hel nie wydostało się.
- Opcjonalnie możesz przywiązać do węzła wstążkę, sznurek lub umieścić balon na patyczku do balonów.
- Po zakończeniu użytkowania opróżnij balon delikatnie naciskając zawór.

## ZGODNOŚĆ I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988.

## PRODUCENT / IMPORTER

DANHOSS Drążkowski Sp. K.

ul. Biskupia 14, 86-200 Chełmno

NIP: 875-155-67-88

e-mail: sklep@partybox.pl / bezpieczenstwo@danhoss.com

tel: +48 56 679 08 12